



---

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Машинка для стрижки SA-5112R / SA-5112W Professional



- Работа от сети 220-240В~50Гц
- 4 гребня для длины волосы 3-6 мм
- Долговечное лезвие из высокоуглеродистой стали
  - Прорезиненный кабель питания 2,5 м
  - Мощный мотор (10 Вт)

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
  - Запрещается включать прибор влажными руками.
  - Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
  - Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
  - Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
  - Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
  - Не тяните за шнур, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.
  - Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
  - Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.
  - **ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.**
  - Не используйте машинку на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Лезвия
2. Моторная часть прибора
3. Кольцо для подвешивания
4. Выключатель
5. Регулятор длины стрижки
6. Ножницы
7. Расчёска
8. Щеточка для очистки
9. 2 гребня для длины стрижки 3 и 6 мм
10. Пластина для переключения 110/220В
11. Масло для смазки лезвий
12. Переключатель 110В / 220В



## РАБОТА

- Перед началом работы устройства снимите защитную крышку с лезвий прибора и убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла.
- Если Ваша электросеть поддерживает 110 В вместо обычных 220 В, воспользуйтесь переключателем (12). Поверните его с помощью пластины (11).
- Установите необходимую насадку для стрижки: № 1 (длина волос после стрижки составляет 3 мм) или № 2 (6 мм).
- Тщательно расчешите волосы, чтобы распутать все волосяные узлы.
- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.
- Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.
- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!

- Для освобождения застрявших волос быстро переведите регулятор из нижнего положения в верхнее несколько раз. Применение данной операции после каждого использования машинки позволит Вам избавиться от остатка волос между лезвий.

### ПРОЦЕСС СТРИЖКИ

Установите насадку № 1 для длины 3 мм.



Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

- Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).
- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
- Установите насадку для более длинных волос и начинайте обработку всей задней части головы.
- С помощью насадки 1 обработайте височные области (рис.3). После этого установите насадку 2 и продолжайте обрабатывать височные области по направлению к верхней части головы.
- Начинайте стрижку верхней части головы с помощью насадки 2, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
- Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
- Для подравнивания волос снимите насадки и установите регулятор длины срезаемых волос в нижнее положение.
- Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее (рис.6).
- Чтобы сделать короткую стрижку, стригите волосы по направлению от шеи к верхней точке головы, используя при этом насадку для большой длины волос. Удерживая насадку параллельно голове, медленно продвигайте между прядей. Точно также стригите волосы по бокам, начиная от шеи и заканчивая верхней точкой головы.
- На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравняйте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
- Надевайте защитную крышку на лезвия на время хранения прибора.
- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:
  - Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
  - Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
  - Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

### РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки	1 шт.
Насадки-гребни	2 шт.
Защитная крышка	1 шт.
Ножницы	1 шт.
Расчёска	1 шт.
Щёточка для чистки лезвий	1 шт.
Масло для смазки лезвий	1 шт.
Пластина для переключения напряжения	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220–240В~50Гц
Потребляемая мощность:	10 Вт

Срок службы прибора – 5 лет  
 Дата производства: 11-2018

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Производитель: YONGKANG GEENEW IMP AND EXP CO., LTD.  
 Адрес: Jiang Nan Street, Ziwei South Road, 295second, No.4, Yongkang, Zhejiang, China (Китай)  
 Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп".  
 Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

